



GUÍA DEL USUARIO DE ZEPP GOLF

ÍNDICE

Primeros pasos	1
Qué incluye	1
Requisitos de iOS y Android	1
Descargar la app Zepp Golf	1
Activar su sensor Zepp	2
Vincular su sensor Zepp	2
Conocer su sensor Zepp	4
Colocar su sensor Zepp Golf	5
Capturar un golpe	5
Opción de almacenamiento flash	6
Duración de la batería, carga y alimentación	6
Actualizaciones de firmware	6
Funcionalidad para varios deportes	7
Marcar un golpe como favorito	7
Almacenamiento	7
Luces de indicador LED	7
Conocer la app de Zepp	9
Qué mide el sensor Zepp	10
Vista en 3D	10

Vista de panel	11
Vista de vídeo	11
Mi historial	11
Sincronización en la nube	11
Jugadores profes.	12
Centro entrenam.	12
Establecer objetivos y consultar las mejoras	12
Informes técnicos	12
Datos de Zepp	12
Gestión de varios perfiles de jugador	13
Centro de control	14
Comparar un golpe	14
Compartir un golpe	15
Eliminar un golpe	15
Bloqueo de pantalla	15
Indicador de batería baja	15
Practicar golpes	15
Información general y especificaciones	16
Actualizaciones de la app	17
Uso de Zepp en caso de humedad	17

Asistencia al cliente	17
Especificaciones técnicas	17
Política de devoluciones y Garantía	17
Avisos de seguridad y normativas	18

Primeros pasos

Qué incluye



Requisitos de iOS y Android

iPhone 4S+, iPad de segunda generación o posterior, iPod de quinta generación o posterior

- iOS 7.0 o posterior
- Android - v4.1 o posterior


Descargar la app Zepp Golf

Tendrá que descargar la app gratuita de Zepp Golf para usar su sensor o la función de vídeo.

1. Toque el icono del App Store o Google Play en su dispositivo con iOS o Android.
2. Escriba Zepp Golf en el cuadro de búsqueda.
3. Verá un icono con una función de añadir que indica "Gratis" para usuarios de iOS e "Instalar" para usuarios de Android. Toque este icono. Aparecerá un nuevo icono verde con el texto "Instalar app". Tóquelo.
4. Cuando la descarga se haya completado, ya tendrá Zepp Golf en su dispositivo.

Activar su sensor Zepp

Para encenderlo, pulse desde el lateral hacia la línea de LED (mire la imagen de más abajo). El botón debe ceder ligeramente cuando lo haga. Manténgalo pulsado al menos 4 segundos cuando lo haya apretado. Si no se enciende, espere un poco más o ponga el dedo en el extremo superior.



Vincular su sensor Zepp

Vincular un dispositivo con iOS

1. Seleccione el icono de Ajustes y luego Bluetooth. Si el Bluetooth no está encendido, actívelo.
2. Su dispositivo con iOS buscará Zepp automáticamente. Este proceso tardará entre 15 y 30 segundos aproximadamente. Cuando lo encuentre, aparecerá una ventana de solicitud de vinculación de Bluetooth. Seleccione "Vincular".
3. Cuando se haya completado el proceso, su dispositivo indicará que Zepp está "Conectado".
4. Cuando se haya establecido la conexión, aparecerá otra ventana que le pedirá que permita a Zepp comunicarse con la app de ZEPP. Seleccione "Permitir".
5. Desde ese momento, su dispositivo con iOS se vinculará automáticamente con Zepp Golf. A menos que apague el Bluetooth o desconecte Zepp con la opción para olvidar el dispositivo, no tendrá que vincular el dispositivo cuando encienda su Zepp.

Vincular un dispositivo con Android

1. Seleccione el icono de Ajustes y luego Bluetooth. Si el Bluetooth no está encendido, actívelo.
2. En el caso de ciertos SO Android, puede que aparezca una ventana emergente que le avisará de que el Bluetooth se está vinculando a su dispositivo Zepp. Seleccione "Aceptar".
3. Zepp tardará entre 15 y 30 segundos en vincularse con el dispositivo. Cuando se haya vinculado, su dispositivo Zepp le indicará que está "Conectado".
4. Desde ese momento, su dispositivo con Android se vinculará automáticamente con Zepp. A menos que apague el Bluetooth o desconecte Zepp, no tendrá que vincular el dispositivo cuando encienda su Zepp.

Nota: el sensor Zepp solo se puede conectar a un dispositivo móvil a la vez. Si quiere vincular el sensor a un segundo dispositivo móvil, tendrá que desvincular primero el dispositivo móvil inicial.

Conocer su sensor Zepp

Colocar su sensor Zepp Golf


Deslice el sensor en el soporte de golf de forma que encaje bien. Cuando haya insertado el sensor, coloque el soporte en el guante deslizándolo por la ranura del guante. Deslice el soporte por el guante de forma que quede bien colocado en el centro.

Capturar un golpe

Cuando tenga conexión por Bluetooth y haya colocado el sensor en su guante de golf, ya estará casi listo para capturar un golpe.

1. Abra la app. Siga los pasos para crear su propia cuenta si no dispone de una.
2. Espere hasta que aparezca el icono del sensor amarillo y se quede fijo en la esquina superior izquierda de la vista en 3D. (1) Cuando la luz se quede fija, la app le pedirá que calibre el sensor. Le recomendamos calibrar el sensor antes de cada sesión de entrenamiento. Si no le piden que realice la calibración o quiere recalibrar el sensor, toque el icono del sensor amarillo.
3. Toque el icono del palo de la parte inferior izquierda para seleccionar el palo que esté usando. (2)

4. ¡Prepárese y golpee! Cada vez que golpee, la app de Zepp Golf le mostrará dicho golpe en la app en cuestión de segundos. Siga golpeando después de capturar su primer golpe para continuar capturando otros. Puede capturar golpes tanto si toca la pelota con el palo como si golpea al aire.



Opción de almacenamiento flash

El sensor Zepp funciona si está conectado a la app (modo con conexión) y cuando la app no está conectada. (modo sin conexión) En Zepp Golf se recomienda el uso en modo con conexión (conectado a la app) ya que el palo con el que se golpea cambia cada cierto tiempo. En el modo con conexión el sensor de Zepp se usa cuando conecta la app desde su móvil o tablet. Todos los golpes se almacenan inmediatamente y se guardan en la app. Si pierde la conexión o captura golpes en modo sin conexión, todos los golpes se guardarán localmente en el sensor hasta que vuelva a conectar la app.

Duración de la batería, carga y alimentación

Duración de la batería

Se recomienda realizar una carga completa del sensor antes de usarlo. Este proceso puede tardar entre 2 y 3 horas. La batería durará unas 5 horas y media con un registro continuo de golpes.

Carga

Coloque el sensor en el cargador USB que se incluye en la caja y conecte el cargador a un puerto USB. El sensor tarda entre 2 y 3 horas en cargarse. Cuando la carga se haya completado, la rotación de la luz del sensor mostrará las 10 luces LED iluminadas durante un momento; después, estas se atenuarán. Este ciclo se repite cuando está en el cargador para indicar que la carga se ha completado.


Modo Hibernación

Para ahorrar batería, el sensor entrará en modo Hibernación si no detecta golpes o no se pulsa ningún botón durante 5 minutos. Pulse el botón multifunción o golpee para que el sensor salga del modo Hibernación. Si el sensor se ha desconectado de la app durante este periodo, pulse el botón multifunción dos veces para volver a conectarse a la app.

Actualizaciones de firmware

Zepp incluirá cada cierto tiempo actualizaciones de firmware cuando estas se publiquen. Si actualiza el firmware, mejorará la precisión y el funcionamiento general del sensor. Para comprobar si hay alguna actualización de firmware disponible, sincronice el sensor con la app.

Cuando haya una actualización disponible, verá un (1) rojo sobre el icono de Ajustes como se muestra más abajo. Acceda a los ajustes, seleccione la opción de actualización de firmware y siga los pasos que le indique la app. Si la actualización de firmware no aparece en los ajustes, el firmware del sensor está actualizado. Esta actualización tardará unos pocos minutos en completarse.



Funcionalidad para varios deportes

Su sensor funciona con las 3 apps deportivas de Zepp: Baseball, Tennis y Golf. Descargue la app móvil que quiera y coloque el sensor en el soporte del palo de golf, bate o raqueta correspondiente. Si quiere usar el sensor para otro deporte, conéctelo a su dispositivo móvil y abra la app del deporte en cuestión. La app le preguntará si quiere cambiar el sensor al nuevo modo deportivo. Seleccione Aceptar para iniciar el proceso de cambio.

Marcar un golpe como favorito

La función de favorito le permite realizar un seguimiento de los mejores golpes que haya realizado. Para marcar un golpe como favorito con su sensor, pulse el botón multifunción 10 segundos después de haber golpeado como máximo. También puede seleccionar el icono de la estrella situado en la parte superior derecha junto al icono del calendario de un golpe cualquiera.

Almacenamiento

El sensor Zepp Golf puede registrar hasta 2.000 golpes cuando está desconectado de la aplicación. Si está conectado a la app, todos los golpes se transferirán automáticamente del sensor a la app.

AVISO: si ha guardado golpes que todavía no están sincronizados en la app y cambia a un nuevo deporte, estos se borrarán. Debe subir los golpes guardados a la app correspondiente antes de cambiar de modo.

Luces de indicador LED

Su sensor Zepp incluye 10 indicadores luminosos con LED. Estas luces indican distintas situaciones incluido el estado de la batería, la búsqueda de conexión, el modo de actualización de firmware, así como que el sensor está cargado.

Estado de la batería

Pulse el botón multifunción una vez para comprobar el estado de la batería. Si ve menos de cuatro LED encendidos, es señal de que la batería está baja. Cargue el sensor de 2 a 3 horas.

Modo Conexión

Si tiene problemas para conectarse por Bluetooth, pulse el botón multifunción dos veces para activar el modo Conexión del sensor. En el sensor verá 3 LED que se desplazan de un lado a otro de la línea de LED.

Modo de actualización de firmware

Cuando se haya iniciado el proceso para actualizar el firmware de sus sensores a través de la app, esta desconectará automáticamente el sensor. Cuando el sensor esté encendido y hasta que la actualización de firmware se complete, las luces LED de las posiciones 3 y 6 / 4 y 5 se irán alternando de manera continua hasta que el firmware se complete.

Modo Seguimiento

El sensor está en modo Seguimiento cuando se encuentra encendido y las luces LED se desplazan de un lado a otro de la línea de LED cada 4 segundos.

Conocer la app de Zepp

Qué mide el sensor Zepp

Velocidad del palo y de las manos

La Velocidad del palo mide en millas por hora (mph) o kilómetros por hora (kph) la rapidez a la que se desplaza la cabeza del palo en el momento en el que golpea la pelota. La Velocidad de las manos mide la rapidez a la que se desplazan las manos en el momento en el que el palo golpea la pelota.

Plano del palo y de las manos

El Plano del palo mide la coincidencia entre el plano de subida del palo (backswing) y el plano de bajada del palo (downswing). El Plano de las manos mide la trayectoria que siguen sus manos en el backswing en comparación con la del downswing. Cuanto más cerca estén estos planos, mejor será el golpeo.

Ritmo

El ritmo es la proporción entre el tiempo en segundos que tarda en realizar un backswing y el tiempo en segundos que tarda en realizar un downswing hasta que golpea la pelota. El ritmo es la velocidad y el tiempo natural del swing. El swing no solo debe realizarse en el tiempo correcto; también hay que hacerlo siempre del mismo modo.

Posición del backswing

Es la medida en grados del ángulo del eje del palo entre el inicio del movimiento y la parte superior del backswing. Mide el cambio en el ángulo entre el inicio del movimiento y la parte superior del golpe. En la posición inicial, el palo se encuentra a cero (0) grados.

Rotación de cadera

La Rotación de cadera mide el grado de giro de las caderas en el backswing y al golpear la pelota. La Rotación de cadera se captura si se coloca el móvil en un bolsillo delantero derecho (diestros) o izquierdo (zurdos). Para asegurarse de que la app permanece abierta, le recomendamos que active la función de bloqueo de pantalla que encontrará en el centro de control.

Aviso: el dispositivo móvil debe contar con giroscopio para capturar la rotación de cadera.

Vista en 3D

Revise y vuelva a ver golpes capturados por el sensor Zepp en 3D. Gire y analice la trayectoria del palo desde cualquier ángulo moviendo el dedo de izquierda a derecha para desplazarse por el golpe. Arrastre hacia arriba o abajo para ver el golpe desde un ángulo superior.

Vista de panel

La Vista de panel es el lugar que le muestra los resultados del golpe que está analizando y que ha capturado con el sensor Zepp. Las métricas de la vista de panel incluyen el algoritmo que conforma su Puntuación de golpe. Las métricas de la vista de panel incluyen la velocidad del palo, la velocidad de las manos, el plano del palo, el plano de las manos, el ritmo, la posición del backswing y la rotación de caderas. (el dispositivo móvil debe contar con giroscopio y dejarse en el bolsillo en el momento de la captura del golpe para que capte la rotación de cadera)

Vista de vídeo

Puede grabar un vídeo para analizar sus golpes con su móvil o tableta. Hay dos modos disponibles para capturar vídeo: automático y manual. El modo automático solo se puede utilizar con usuarios que dispongan de un sensor Zepp en el momento de capturar el golpe, mientras que el modo manual se puede usar con o sin sensor. Para empezar, toque el icono de la cámara de vídeo de la parte inferior de la vista de panel o en 3D y, después, toque el icono de grabación. Toque el botón de ajustes de la parte superior de la vista en vídeo para acceder a los ajustes de vídeo y elija si quiere usar un temporizador (solo para modo manual), si quiere activar la guía de líneas (se recomienda su uso para que el vídeo se ajuste a los de profesionales de Zepp capturados), su mano preferida y la perspectiva desde la que quiere grabar. (Vista frontal o trasera) Después, seleccione si quiere grabar manualmente sus golpes con ayuda de alguien que le grabe o con la opción de cuenta atrás que encontrará en los ajustes. Los usuarios que dispongan

de un sensor Zepp también tienen la opción de grabar sus golpes automáticamente. Cuando se haya alineado con la guía de líneas, empiece a grabar en el modo manual o golpee si está usando el modo automático. Los golpes se irán grabando en la app.

Mi historial

Cada golpe capturado con o sin sensor en la app de Zepp se grabará automáticamente y podrá verse en cualquier momento en su Historial de golpes. Para ver su historial, toque el icono del calendario de la parte superior derecha de la vista en 3D. También se puede acceder a Mi historial desde la pantalla del Menú principal si toca la opción "Mi historial".

Sincronización en la nube

Cuando golpee, los datos del golpe aparecerán de forma automática e inmediata en su smartphone o tablet. No hay límite en cuanto al número de golpes que puede guardar y analizar en la app. Cuando esté conectado a través de una red Wi-Fi o por 3/4G, los golpes se sincronizarán automáticamente en la nube. La sincronización en la nube le permite ver su historial de golpes si inicia sesión en la app desde un dispositivo móvil.

Aviso: el uso de datos móviles se activa automáticamente y puede desactivarse desde la sección de ajustes de la app que se encuentra en el menú principal. Para desactivar el uso de los datos móviles, active "Sincronizar solo en Wi-Fi".

Jugadores profes.

Zepp Golf cuenta con numerosos golpes de jugadores profesionales que encontrará en la sección Jugadores profesionales de la app. Aquí podrá ver los golpes de jugadores como Keegan Bradley, Brendan Steele y Ryan Winther capturados en 3D con ayuda del sensor Zepp. Además, puede ver una repetición a cámara lenta de su golpe desde la parte trasera o frontal y compararla a esa velocidad con su propio golpe capturado en la app gracias al sensor de Zepp o con la herramienta de vídeo.

Centro entrenam.

El Centro de entrenamiento, ubicado en el menú principal, incluye trucos y ejercicios que le ayudarán a mejorar cada métrica específica que captura Zepp Golf. De los resúmenes en vídeo se encarga el profesional de la PGA Patrick Shea y los trucos y ejercicios son cosa de uno de los 10 mejores instructores según Golf Digest: Rick Smith.

Smith le ofrece varios ejercicios con el objetivo de mejorar las métricas que captura Zepp Golf.

Establecer objetivos y consultar las mejoras

Establezca Objetivos de golpes según su edad y personalice los objetivos de cada métrica para poder comparar cada golpe con su métrica ideal. Zepp genera un análisis de cada golpe en función de sus objetivos y les asigna códigos de colores en función de su rendimiento. Los colores van del verde (bien hecho), al amarillo (necesita cambios mínimos) y rojo (necesita

cambios importantes). Establecerse objetivos es una buena forma de mejorar a lo largo del tiempo. Para realizar un seguimiento de sus mejoras, vaya a las secciones Informes técnicos y Mis estadísticas desde el menú principal de la app.

Informes técnicos

Los Informes técnicos ofrecen un análisis detallado de sus sesiones de entrenamiento y de su rendimiento en función de los objetivos marcados. En su Informe técnico podrá consultar su Puntuación de golpes media, número de golpes, número de palos usados y una vista de sus estadísticas generales: Ritmo, Posición del backswing, Comparativa del plano del palo, Comparativa del plano de las manos y Velocidad de la cabeza del palo del día que seleccione en el que haya capturado datos de golpes.

Datos de Zepp

Datos de Zepp es una función incorporada en los informes técnicos de los usuarios. Este informe se elabora para usuarios que hayan capturado al menos 30 golpes una determinada semana y les muestra su métrica destacada y aquella en la que pueden mejorar. Ambas medidas se calculan en función de sus golpes a lo largo de la semana en comparación con sus objetivos de golpes. La métrica con resultados más cercanos al objetivo se marcará como destacada mientras que la más alejada de este se considerará foco de atención recomendado.

Gestión de varios perfiles de jugador

Añadir o quitar a un jugador

Para añadir o quitar a un jugador de su cuenta, seleccione "Jugadores" en el menú principal. Para añadir a un jugador, seleccione el signo "+" de la parte superior derecha. Para eliminar a un jugador, seleccione primero el perfil de este. Seleccione Eliminar jugador en la parte inferior del perfil.

Cambiar entre jugadores que capturan golpes

Para capturar datos de golpes de jugadores diferentes, debe seleccionar al jugador en la pestaña "Cambiar golfista" de la vista en 3D. Encima del avatar en 3D hay una sección que incluye el nombre del jugador actual. Para cambiar de jugador, solo tiene que seleccionar el nombre y que se abra la pestaña "Cambiar golfista" que incluye a todos los jugadores. ¡Seleccione al jugador correspondiente y golpee! Todos los golpes se guardarán en la cuenta de ese jugador concreto.



Ver el Historial de golpes de un jugador

Para ver los datos de golpes de un jugador específico, debe seleccionar su perfil en el menú "Cambiar golfista" que se encuentra en la vista en 3D, según se explica anteriormente. Cuando haya seleccionado al jugador, toque el icono del calendario de la parte superior derecha de la vista en 3D. Se abrirá el historial completo del jugador y los golpes por categorías en función del día en que se hayan capturado. Los días marcados de color azul indican que hay información sobre golpes registrada en esa fecha.

Ver un Informe técnico de un jugador y Cambiar los objetivos de golpes de un jugador

Los Informes técnicos incluyen promedios de todas las métricas de cada día en que se haya capturado información de golpes para un jugador concreto. Se puede acceder a los Informes técnicos de cada jugador si se selecciona la opción Jugadores del menú principal. Desde aquí, seleccione al jugador para abrir su perfil de jugador. En su perfil de jugador, puede seleccionar Informes técnicos. Igualmente, puede cambiar los objetivos de golpes de un jugador concreto desde su perfil de jugador.

Sincronizar estado

El estado de sincronización indica si un jugador tiene una dirección de correo electrónico asociada a su perfil de jugador. También muestra si ha aceptado el correo de solicitud de sincronización que se envía cuando se añade un correo electrónico a la cuenta de un jugador. Este estado NO indica que la información de golpes de un jugador se haya sincronizado con

la nube ni afecta a la información de golpes del jugador. A continuación se definen los términos del estado de sincronización:

No sincronizado: el jugador no tiene una dirección de correo electrónico asociada a su perfil de jugador.

Pendiente: el jugador tiene una dirección de correo electrónico asociada a su perfil de jugador, pero aún no ha aceptado el correo con la solicitud de sincronización.

Confirmado/Sincronizado: el jugador tiene una dirección de correo electrónico asociada a su perfil de jugador y ha aceptado el correo con la solicitud de sincronización. Confirmado significa que el jugador no ha creado su propia cuenta en la app.

Sincronizado indica que el jugador ha creado su propia cuenta en la app.

Inactivo: el jugador ha optado por cancelar la sincronización de su información de golpes con la cuenta de administración. Los usuarios pueden volver a sincronizar con un entrenador si este selecciona al jugador en su cuenta de administrador. Junto a la opción "Inactivo", el entrenador puede volver a enviar la solicitud de sincronización por correo si selecciona la "i".

Centro de control

El Centro de control es una pestaña situada en la parte inferior derecha de la Vista en 3D y la Vista de panel que incluye tres puntos horizontales.

Comparar un golpe

Puede comparar dos de sus golpes entre sí, comparar con golpes de otro jugador (usuarios añadidos en el menú Jugadores) o con Jugadores profesionales de la app. Los usuarios que han capturado datos de golpes con el sensor Zepp pueden comparar el renderizado en 3D de su golpe así como los golpes grabados en vídeo con la herramienta de vídeo con los de los profesionales disponibles en la app. Los usuarios sin sensor pueden comparar las vistas en vídeo de sus golpes capturadas con la herramienta de vídeo con los de los profesionales disponibles en la app. Esto puede hacerse en dos zonas distintas de la app:

- 1) Seleccione el golpe que quiere comparar y acceda a la vista en 3D o en vídeo. Cuando esté viendo el golpe, abra el centro de control de la parte inferior derecha de la vista en 3D y seleccione la opción Comparar.
- 2) Desde el menú principal, seleccione "Jugadores profesionales". Seleccione la opción Comparar con profesionales que encontrará en la parte inferior de dicha sección. Aquí puede decidir si compara dos golpes capturados en su historial de jugador buscando al jugador en cuestión en "usuarios". También puede comparar golpes de su biblioteca o las de sus jugadores con los de los profesionales incluidos en la app.

Compartir un golpe

Los golpes se pueden compartir por correo, Facebook, Twitter o mensaje desde la vista en 3D. Busque el golpe que quiere compartir y acceda a una vista en 3D. Desde aquí, abra el centro de control ubicado en la parte inferior derecha y seleccione "Compartir este golpe"; después, indique el medio en el que quiere compartir su golpe. Esta función se centra en los golpes capturados con un sensor Zepp y comparte una captura de pantalla de la vista en 3D de su golpe así como el panel con las métricas del golpe como elemento destacado.

Eliminar un golpe

Existen varias formas para eliminar un golpe. Desde su Historial de golpes, deslice a derecha o izquierda en el golpe que quiera eliminar y toque dicha opción. También puede seleccionar el día del que quiere eliminar golpes y tocar Editar en la parte superior derecha de su Historial de golpes. Seleccione los golpes que quiere borrar y luego Eliminar golpes seleccionados. Por último, puede eliminar un golpe elegido si lo selecciona para acceder a la vista en 3D, toca los tres puntos horizontales de la parte inferior derecha de la app y luego Eliminar.

Bloqueo de pantalla

Para bloquear la pantalla en la app mientras captura golpes, seleccione la opción Bloquear la pantalla en el centro de control.

Indicador de batería baja

La app de Zepp Golf le muestra que la batería del sensor está baja con un indicador sobre el icono de calibración como se puede ver más abajo.



Practicar golpes

Zepp Golf puede capturar sus golpes cuando esté entrenando sin pelota. Los golpes en los que no toque la pelota o la alfombra de entrenamiento se marcarán con una "p" azul (golpe de práctica) en su historial de golpes, como se muestra más abajo.



Información general y especificaciones

Actualizaciones de la app

Zepp añadirá cada cierto tiempo funciones, actualizaciones y mejoras a la app de Zepp Golf. Le recomendamos que mantenga la app de Zepp Golf actualizada con la última versión disponible.

Uso de Zepp en caso de humedad

Su sensor Zepp es resistente al agua. Resiste al sudor, la lluvia y el agua, y puede funcionar incluso un poco mojado.

Asistencia al cliente

Para resolver problemas y acceder a asistencia sobre Zepp Golf, visite:
<https://golfsupport.zepp.com>

Especificaciones técnicas

Zepp usa 3 sensores MEMS para medir el movimiento a través de su propio sistema de captura con motor de movimiento. El motor de movimiento se usa para capturar la velocidad, el ritmo, la posición del backswing y otros datos.

Política de devoluciones y Garantía

Zepp le ofrece una garantía limitada de un año. Según las condiciones del acuerdo de garantía proporcionado con su Zepp, los compradores tendrán derecho a una reparación o sustitución de los dispositivos Zepp defectuosos. Esta garantía empieza en la fecha de la compra inicial. Zepp también puede reembolsar el importe de la compra del dispositivo al comprador. La información sobre la garantía y la política de devoluciones de la tienda web de Internet de Zepp están disponibles en el Centro de asistencia técnica online de Zepp en <https://golfsupport.zepp.com>.

Avisos de seguridad y normativas



El símbolo del producto o de su embalaje implica que el producto tiene que eliminarse por separado de los residuos domésticos normales al final de su vida útil. Recuerde que es su responsabilidad llevar los equipos electrónicos a puntos de reciclaje para ayudar a proteger los recursos naturales. Cada país de la Unión Europea cuenta con sus propios centros de recogida para reciclar equipos eléctricos y electrónicos. Para obtener información sobre puntos de reciclaje, póngase en contacto con la entidad responsable de la gestión de residuos eléctricos y electrónicos o con quien le vendió el producto.

- No tire el sensor Zepp con los residuos domésticos habituales.
- Las baterías no deben tirarse con la basura normal y deben reciclarse.
- La eliminación del embalaje y de su Zepp deben realizarse según la normativa local.

Si necesita información adicional sobre eliminación y reciclaje, incluidos datos de contacto de un distribuidor de su zona, visite <https://golfsupport.zepp.com>.



Li-ion

